

レリコフェイスドームのスティック、ワイヤーの固定について



スティック S×1、M×2、L×1



スティックの入口



スティック固定箇所

本体内側




スティックを奥まで入れる



抜けないように最後まで入れ込む

洗濯の際など、ワイヤーを抜いた場合は以下の箇所に挿入して固定して下さい



ワイヤー S×1、M×1、L×1

