

# JOINT CARRY

ジョイントキャリー

取扱説明書

## 内容

パレット本体 2 枚  
ストッパーなしキャスター 4 個  
ストッパー付キャスター 4 個  
ピン 8 本

## 仕様

耐荷重：25kg（パレット 1 枚当たり）  
サイズ：260×260×70mm（キャスター取付時）  
重量：480g/枚（キャスター取付時）  
材質：ポリプロピレン（本体、キャスター）  
クロムメッキスチール（ピン）

MADE IN TAIWAN

輸入販売元  
**UNITREND**  
ユニトレンド株式会社

## 組み立てる前に

組み立て作業は、硬くて傷の付きにくい平らな面で行ってください。本製品の材質は柔らかいものでできていますので、組み立てには木槌等を使用してください。やむを得ず金槌等の硬いものを使用する際には、板などの緩衝材を使用してください。  
また、ピンは一度固定すると外れませんのでご注意ください。

## 組み立て方

1. ピンの溝がある側をパレットの取付穴に差し込み、木槌等で軽くたたいてピンの根元まで挿入してください（写真①）
2. ピンの逆側（パレットが付いていない方）をキャスターの穴に手でパチッと音がするまで押し込んでください。4 個のキャスターが取り付けられたらキャスターがうまく動作するかを確認してください。（写真②）

## 複数のパレットを結合する場合

3. パレットが 2 枚出来たらお互いを結合させます。A- に A+ を差し込みます。組み合わせたパレットを裏返して木槌等で軽くたたいて固定できるまで差し込んでください。差し込んだ後に表に戻し 2 枚のパレットが正しくセットされている事を確認してください。（写真③）
4. さらにパレットを追加する場合は、上記 1～3 のステップ同様、別の 1 組を作ってください。1 番目の組の B+ に 2 番目の組の B- を合わせて下さい。すべてのパレットが組み立てられたらキャスターが前後・回転がスムーズに出来ることを確認してください。（写真④）

## 連結したパレットの外し方

連結部分を真っ直ぐスライドするように取り外してください。連結部分はお互いがハの字で組み合わさっていますのでスライド方向をお確かめの上、取り外してください。

## ご注意

1. 重量物や脚のあるものを載せる場合、本体に荷重が偏らないよう、板やゴムプレート等を使用して荷重が均等に分散するようにしてください。
2. 耐荷重を超える重量物には使用しないでください。
3. パレットの上に乗って遊ばないでください。
4. ストッパー付キャスターは前または後ろに並べてセットしてください。  
※一度取り付けると外せませんので必ず確認してからセットしてください。

