

UNITREND のマンホール直結トイレ

おすすめの POINT

- >> **POINT 1** 設置が簡単
- >> **POINT 2** ガイドポリが使い捨てだから衛生的
- >> **POINT 3** マンホール調整プレートが安定しているから（重量約 11kg）使用時も安心
- >> **POINT 4** ご予算や使用形態に合わせて選べる種類豊富なテント
- >> **POINT 5** ご要望に対応する各種オプション（トイレの固定等、お気軽にご相談ください）

組立時間はほんのわずか！工具も特別な知識も必要ないからどなたでも簡単設置！

ユニットトイレ安心マンホール対応セット設置方法

STEP1



マンホールのふたを開け、プレートをのせます

STEP2



マンホールガイド、ガイドポリを取り付けたトイレ本体を設置します。

STEP3

上げたテントを上からかぶせてご使用ください。

※設置の際はマンホールへの転落等の危険があります。十分注意して作業を行ってください。また、指等をささないようご注意ください。



ユニットトイレ・安心

丈夫で軽いアルミニウム製で、いつでもどこでも工具なしで簡単に組み立て・設置可能なトイレ。

トイレ本体の組み立て方

STEP1



折たたんだ状態

STEP2



脚部を開きます

STEP3



便座の支えを組み合わせれば本体の完成

ガイドポリ

使い捨てガイドポリ部分は汚れが気になったら交換するだけ。面倒な洗浄などの手間は不要です。

マンホールガイド

使い捨てガイドポリをマンホールの中に落とし込むためのメッシュ状のガイドです。汚物に直接触れることがないので衛生的に使えます。

マンホール調整プレート

安定感抜群の重さ約 11kg のプレート。広げるだけの簡単設置で手間がかかりません。

対応マンホールサイズ：200~600 mm 径
600 mm 以上のサイズの場合は特注で対応可能です。
お気軽にご相談ください。

使用環境やご予算に応じて選べる、工具不要で設置できる災害用テントをご用意しております。

手軽にお手頃にそろえるなら

ユニテントDX



収納袋から出すだけのワンタッチテント。どなたでも簡単にテント設置が可能。

安定感を求めるなら

ユニテントスーパー



風に強く、影移りを避ける遮光加工済の安定感抜群のテント。

車椅子やご高齢の方でも安心してお使いいただけるものをお探なら

ユニテントワイドシリーズ



1200 x 1200 x 2200mm



1800 x 1200 x 2200mm



1800 x 1800 x 2200mm

バリアフリー仕様でサイズも豊富なテント。アコーディオンタイプのフレームを広げた後は、斜光加工済のテント布をかぶせるだけの簡単設置。ペグを直接フレームに打ち込むことも可能。



ユニット株式会社

UNITREND CORPORATION

04-7167-0501

http://www.unitrend.co.jp

2014年7月現在。デザインなどは予告なく変更させていただくことがあります。

ユニットイレ・安心マンホール対応セットシリーズ仕様一覧



品番	MS-DX001
テントタイプ	ユニテントDX 1.1(幅)1.1(奥行)×1.9(高さ)m
梱包重量 (2梱包)	【トイレ/テント一式】 約7kg 【マンホール調整プレート】 約12kg
梱包サイズ (2梱包)	【トイレ/テント一式】 53×30×80cm 【マンホール調整プレート】 92×51×8cm
参考価格	46,500円(税別)



品番	MS-SU001
テントタイプ	ユニテントスーパー 1.2(幅)×1.28(奥行)×1.99(高さ)m
梱包重量 (2梱包)	【トイレ/テント一式】 約10kg 【マンホール調整プレート】 約12kg
梱包サイズ (2梱包)	【トイレ/テント一式】 53×30×80cm 【マンホール調整プレート】 92×51×8cm
参考価格	59,000円(税別)



1200 x 1200 x 2200mm

品番	MS-TW1212
テントタイプ	ユニテントワイド UTW-1212 1.2(幅)×1.2(奥行)×2.2(高さ)m
梱包重量 (3梱包)	【トイレ本体】 約5kg 【テント】 約8.7kg 【マンホール調整プレート】 約12kg
梱包サイズ (3梱包)	【トイレ本体】 53.5×23×78.5cm 【テント】 29×29×115cm 【マンホール調整プレート】 92×51×8cm
参考価格	81,000円(税別)



1800 x 1200 x 2200mm

品番	MS-TW1218
テントタイプ	ユニテントワイド UTW-1218 1.8(幅)×1.2(奥行)×2.2(高さ)m
梱包重量 (3梱包)	【トイレ本体】 約5kg 【テント】 約9.6kg 【マンホール調整プレート】 約12kg
梱包サイズ (3梱包)	【トイレ本体】 53.5×23×78.5cm 【テント】 29×29×115cm 【マンホール調整プレート】 92×51×8cm
参考価格	87,000円(税別)



1800 x 1800 x 2200mm

品番	MS-TW1818
テントタイプ	ユニテントワイド UTW-1818 1.8(幅)×1.8(奥行)×2.2(高さ)m
梱包重量 (3梱包)	【トイレ本体】 約5kg 【テント】 約10.1kg 【マンホール調整プレート】 約12kg
梱包サイズ (3梱包)	【トイレ本体】 53.5×23×78.5cm 【テント】 29×29×115cm 【マンホール調整プレート】 92×51×8cm
参考価格	92,000円(税別)

※ユニテントイレ・安心マンホール対応セットのテントはすべてオプションにて名入れ可能です。詳しくはご相談下さい。
ユニットイレ・安心マンホール対応セットをさらに充実させるオプション品をご用意しています。

ガイドポリ100枚セット



トイレットペーパーホルダー



除菌消臭スプレー



マンホール開閉フック(2本組)

