

ユニットイレ・安心マンホール対応トイレの組み立て方

※設置の際、指等を挟まないよう注意してください
※マンホールに転落したりしないよう十分注意して作業を行ってください



①ユニットイレ・安心本体の組み立て



1. 保管時の状態です



2. 手すりパイプを左右共
広げます



3. ガイド受け部分を下ろし
ながら手すりパイプを閉
じ、双方を合わせます

- 1 ガイド受け部分を半分程下ろします
- 2 左右の手すりパイプを閉じます
- 3 パイプが組み合うようにバケツ受け部分を下まで下ろします



②マンホールトイレとして設置



1. マンホールの上に調整プレート
を広げて設置します



2. マンホールガイドにガイド
ポリをかぶせます



3. トイレ本体をプレートに載
せ、マンホールガイドをバ
ケツ受けに掛けて完成です